

IN → PELLER TOOL

Bruksanvisning

Smörj verktygets insida och impeller väl med glycerin eller såpa.

Placera installationsverktyget på plan yta med den bredare delen upp.

Placera impellern på toppen av verktyget.

Tryck med handflatan och vrid samtidigt ner impellern i verktyget.

(Så alla vingar viks åt samma håll.)

Se till att impellern är nedskjuten i botten av verktyget.

För in verktyget med impellern i pumpen, med en mindre vridning av verktyget
anpassa impellern till axeln och tryck sedan verktyget till botten av pumpen.

Ta tag i verktyget och vrid det i samma riktning som impellervingarna är vikta
samtidigt som du drar ut verktyget ur pumpen.

Monteringen är klar.

Vid installation på arbetsbänk, se till att fixera pumpaxeln.

IN → PELLER TOOL

Installations manual

Lubricate the tool inside and impeller well with glycerin or soap.

Place the installation tool on the flat surface of the wider portion up.

Place the impeller on the top of the tool.

Press your palm while turning down the impeller of the tool.

(So all the wings are folded in the same direction.)

Ensure that the impeller is shot down in the bottom of the tool.

Insert the tool with the impeller in the pump, with a smaller rotation of the tool
adjust the impeller to the shaft, and then the tool to the bottom of the pump.

Grasp the tool and turn it in the direction of the impeller vanes are folded while
pulling the tool out of the pump.

Installation is complete.

When installed on the bench, be sure to fix the pump shaft.



Tel: +46 8 83 50 20

Mail: info@martec.se



Phone: +46 8 83 50 20

Mail: info@martec.se